INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

SCAUN DE DUȘ



Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Scoateți cu grijă cadrul scaunului de duș și toate componentele din cutie.

Verificați toate piesele pentru a observa eventuale deteriorări. Dacă lipsesc piese sau dacă unele sunt deteriorate, contactați furnizorul. NU utilizați scaunul de duș până când toate piesele nu sunt primite și verificate.



Șezut x 1



Cadru picioare x 2



Șuruburi x 5



Cotiere x 2



Picioare x 4

Șaibe x 5





Pasul 1

Așezați șezutul cu partea inferioară în sus pe o suprafață plană.
Atașați cadrul picioarelor la șezut și fixați-l cu șurubul și șaiba în zona centrală.
Asigurați-vă că toate conexiunile sunt bine strânse.





Pasul 2

Atașați picioarele extensibile la cadrul picioarelor.
Reglați înălțimea alinind butoanele cu arc cu orificiile de reglaj de pe fiecare picior.
Asigurați-vă că butoanele cu arc sunt complet ieșite în afară pentru a bloca fiecare picior în poziție.
Verificați ca toate picioarele să fie reglate la aceeași înălțime.



Pasul 3

Așezați scaunul în poziție verticală.

Introduceți cotierele pe fiecare parte, apăsând spre interior butonul cu arc.

Asigurați-vă că butoanele cu arc sunt orientate spre exterior și că sunt complet fixate în poziție.

Siguranță și întreținere

Citiți acest manual înainte de a utiliza scaunul de duș.

Asigurați-vă întotdeauna că scaunul este așezat pe o suprafață plană și stabilă înainte de utilizare. Respectarea greutății maxime a utilizatorului specificate de producător este esențială, deoarece depășirea acestei limite poate afecta stabilitatea scaunului și poate duce la accidentări sau deteriorări. Scaunul de duș este conceput pentru utilizarea de către o singură persoană și nu trebuie folosit ca treaptă sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Evitați utilizarea scaunului pe suprafețe denivelate și nu îl expuneți la condiții extreme, cum ar fi jeturi de apă de înaltă presiune, care pot provoca instabilitate sau apariția ruginii. Dacă există obstacole sau suprafețe neregulate, abordați aceste zone cu atenție. Scaunul nu trebuie utilizat pe suprafețe foarte înclinate, iar unghiul maxim sigur de utilizare este, în mod obișnuit, de aproximativ 10%, dacă producătorul nu specifică altfel.

Verificați periodic dacă toate șuruburile, bolțurile și mecanismele de blocare sunt bine fixate. Nu utilizați scaunul dacă observați piese slăbite sau deteriorate.

Întreținerea scaunului presupune curățarea periodică după fiecare utilizare. Ștergeți-l cu apă caldă și săpun delicat, clătiți bine și uscați complet pentru a preveni apariția mucegaiului, a igrasiei sau a ruginii. Inspectați scaunul frecvent pentru a identifica eventuale fisuri, coroziune sau piese slăbite și înlocuiți componentele deteriorate, precum capacele de cauciuc ale picioarelor, șuruburile sau șezutul uzat.

Componentele metalice trebuie uscate complet după fiecare utilizare pentru a preveni apariția ruginii, iar scaunul nu trebuie lăsat în medii umede pentru perioade îndelungate.

Verificați regulat starea picioarelor, a șezutului și a spătarului pentru semne de uzură. Dacă scaunul este prevăzut cu roți sau balamale, asigurați-vă că acestea funcționează corect și nu sunt excesiv uzate. Piesele deteriorate trebuie înlocuite imediat.

Când nu este utilizat, depozitați scaunul într-un spațiu uscat și bine ventilat.

Respectarea acestor recomandări de siguranță și întreținere vă ajută să mențineți scaunul de duș sigur și fiabil, să îi prelungiți durata de utilizare și să reduceți riscul de accidente.

Pentru achiziționarea pieselor de schimb, contactați magazinul sau distribuitorul de la care ați cumpărat produsul.

Notă: Acest scaun de duș este destinat utilizării casnice sau ocazionale și nu este proiectat pentru utilizare intensivă sau comercială.

Specificații

Lățime șezut: 460 mm
Lățime totală: 510 mm
Înălțime șezut: 400–500 mm
Greutate maximă utilizator: 114 kg
Adâncime șezut: 330 mm
Garanție: 12 luni
Greutate produs: 2.4 kg

Garanția produsului

Produse cu termen de garanție

• Produsele beneficiază de o garanție standard de la data achiziției.
• Pentru orice solicitare în garanție este necesară dovada validă a achiziției.
• Garanția nu se extinde asupra unui cumpărător ulterior sau asupra unui alt proprietar al produsului.
• Garanția acoperă doar defectele de fabricație și nu include deteriorările cauzate de factori externi, inclusiv, dar fără a se limita la: accidente, utilizare abuzivă, folosire necorespunzătoare, montaj incorect sau uzură normală în urma utilizării.
• Orice reparații, modificări sau intervenții neautorizate, precum și orice încercare de a deschide sau demonta produsul, vor duce la anularea garanției.
• Produsele defecte, împreună cu dovada validă a achiziției, trebuie returnate la locul de cumpărare sau trimise direct producătorului. Dacă produsul este trimis direct producătorului, costurile de transport trebuie achitate în avans de către client, iar expedierea trebuie asigurată sau clientul își asumă riscul de pierdere sau deteriorare în timpul transportului.
• Producătorul va stabili, fără costuri pentru client, cauza defectului (dacă există) într-un interval de timp rezonabil. Produsele reparate sau înlocuite, produsele originale considerate fără defect sau contravaloarea acestora (în cazul unui defect major) vor fi trimise către unitatea de la care ați returnat produsul pentru a fi ridicate sau vor fi expediate cu transport achitat în avans dacă produsul a fost trimis direct producătorului.
• Produsele sunt acoperite de garanții care nu pot fi excluse conform legislației privind protecția consumatorului. Aveți dreptul la înlocuirea produsului sau la rambursarea contravalorii în cazul unui defect major și aveți dreptul la repararea sau înlocuirea produsului dacă acesta nu este de o calitate acceptabilă, iar defectul nu reprezintă un defect major. Produsele prezentate pentru reparație pot fi înlocuite cu produse recondiționate de același tip, în loc să fie reparate.