

Ediție/Revizie:
01/01

Cod document:
FT-04-004

Data ultimei revizii:
25.03.2024

Cod produs:
D004-RO

❖ Utilizare

Este o soluție apoasă cu alcool ce curăță și degresează ușor suprafețele din sticlă. Datorită conținutului în agenți degresanți produsul:

- curăță eficient, inclusiv zonele afectate de grăsimi,
- se evaporă rapid,
- nu lasă urme, oferă strălucire, protecție,
- prezintă efect antiaburire pentru sticlă și oglinzi
- previne depunere prafului, efect antistatic și reparator temporar pentru microfisuri.

Ideal utilizării în domeniul casnic, industrial și profesional.

❖ Instrucțiuni de utilizare

Produsul se utilizează ca atare. Se aplică prin pulverizare o cantitate suficientă de produs pentru a solubiliza depunerile de murdărie de pe suprafețe. Curățarea se realizează prin tehnica ștergerii suprafețelor cu o lavetă textilă uscată și curată. Ștergeți suprafața cu un material textil moale, ce nu lasă scame. Nu necesită clătire. Acest produs de curățare versatil este, de asemenea, compatibil cu majoritatea materialelor precum: oțel inoxidabil, metale cromate / vopsite, cupru, aluminiu, zinc, sticlă, plastic, cauciuc / silicon, lemn natural sau acoperit.

După utilizare, nu necesită clătire.

Ideal utilizării pe suprafețele lucioase din sticlă în: spații private sau publice, pentru curățarea geamurilor, oglinzilor și suprafețelor din sticlă ale echipamentelor, ș.a.

❖ Caracteristicile produsului

- Ingrediente: apă demineralizată, alcool, <5% surfactanți nonionici, degresant, agenți de chelatizare, parfum.
- Descriere: lichid incolor, translucid, parfumat
- pH= 8,7-9,7
- Solubil în apă
- Biodegradabil

❖ Informații privind siguranța în utilizare

Se recomandă consultarea și respectarea informațiilor specificate în fișa cu date de securitate a produsului (FDS/ MSDS). Pentru a accesa MSDS produs: solicitați furnizorului, sau consultați pagina web: www.klintensiv.com

Nu utilizați produsul dacă a expirat sau în condiții diferite față de cele recomandate.

❖ Alte informații

Termen de valabilitate produs: 4 ani de la data fabricației, respectiv 4 ani de la deschidere.

Modalități de ambalare: recipiente de 0,5; 0,75; 1; 5; 10 și 20L.

Depozitare produs: în recipientul original, ferit de expunere îndelungată la lumină și temperaturi pozitive cuprinse între 5 - 30°C.



❖ Informații suplimentare, opinii de specialitate

Consultați pagina web: www.klintensiv.com

Pentru alte detalii privind produsul, modul de utilizare vă rugăm utilizați mail: office@klintensiv.ro, telefon: 021/44.81.498.

Informațiile referitoare la acest produs sunt actualizate în mod controlat, atunci când este cazul, de aceea trebuie să vă asigurați că utilizați o variantă actualizată.